

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage und der elektrische Anschluss darf nur durch entsprechend geschultes Fachpersonal durchgeführt werden (Elektrofachkraft gem. den örtlichen Sicherheitsvorschriften);
- Die Montage darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen (5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik beachten);
- Die Leuchte sowie deren elektronischen Bauteile wie Steckkontakte, LED's, Netzteil, Leiterbahnen, etc... im spannungsführenden Zustand nicht berühren;
- Bei Beschädigung des LED Moduls, Netzteils oder der Verdrahtung, darf diese nicht weiter betrieben werden;
- Die Leuchte bzw. das Netzteil darf ausschließlich an der im Datenblatt angeführten Netzspannung betrieben werden;
- Die Leuchte entsprechend ihrer Schutzart gem. Datenblatt in den dafür zulässigen Bereichen installieren;
- Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED Module auf Standard ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge). Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen;
- Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch, Handhabung, Installation oder von durchgeführten Veränderungen oder Umbauten verursacht wurden, sind von der Gewährleistung/Garantie und Haftung ausgeschlossen;
- Steckverbindungen dürfen nicht während des Betriebes oder unter Spannung zusammengesteckt, gelöst oder gewechselt werden. Eine Verbindung unter Spannung, zerstört oder beschädigt die LED;

LED Stehleuchte Vario 3

Up-Down 140W ohne Sensor

Art.Nr.: SP-STL-V3-SQ-50-90W/840

Bestell-Nr.: 10181020

Installationsanleitung und Sicherheitshinweise



Installationsanleitung

①

Zubehör

Schrauben A		AX6
Schrauben B		BX4
Kreuz-Schraubendreher		X1
Inbusschlüssel		X1

②

Verwenden Sie die Schrauben A und den Inbusschlüssel und verbinden Sie den Sockel mit den Leuchtensteher

③

Verbinden Sie die Klemmen des Leuchtenstehers und des Leuchtenkopfes

④

Setzen Sie den Leuchtensteher in den Leuchtenkopf ein

⑤

Befestigen Sie den Leuchtenkopf mit den Schrauben B

⑥

Stecken Sie das Kabel in die Buchse des Leuchtenstehers, das andere Ende in die Steckdose

Beschreibung

Typ 1

Typ 2

Oben EIN/AUS, dimmen

Oben+Unten EIN/AUS, dimmen

Unten EIN/AUS, dimmen

Leuchte EIN/AUS (kein Sensor)

①

②

③

④

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Taste kurz drücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • • OBEN EIN • • Oben+Unten EIN • • UNTEN EIN | <p>DIMMEN:</p> <p>Taste drücken und halten</p> <ul style="list-style-type: none"> • • OBEN dimmen • • Oben+Unten dimmen • • UNTEN dimmen | <p>Zum Ändern der DIM-Richtung:</p> <p>Die jeweilige Taste erneut drücken und halten</p> | <p>Taste kurz drücken</p> <ul style="list-style-type: none"> • • OBEN AUS • • Oben+Unten AUS • • UNTEN AUS |
|--|--|--|--|